

## **Garmin Etrex touch 25 y 35. Manual de instalación (E35)**

ES) Recomendamos el uso del pegamento T8000 mejor que alternativas como epoxi, cianocrilato (superglue), pegamento de maquetas, o otros. La instalación no es difícil. Pero recuerda que si usas el pegamento B7000 (o derivados) puedes despegar y volver a pegar el botón durante las 48h hasta que tengas un resultado que te agrade. Si necesitas un pegamento más permanente asegúrate de que se pueden limpiar el sobrante antes de que seque.

EN) We recommend using T8000 glue over epoxy, cyanoacrylate (superglue), modeling glue, or others. The installation is not difficult. Remember that if you use B7000 glue (or derivatives) you can try as many times as you want until you are fine with the result. This glue is easy to remove (at least during its first 48 hours) if you want to retry again. If you need a permanent glue, make sure you can clean the excess glue in the outer case before it dries.

## 1. Herramientas/Tools

ES) Necesitaras: Alcohol, escalpelo, pegamento (opcional), pinzas (opcional), celo (opcional)

EN) You will need: Alcohol, scalpel, glue (optional), tweezers (optional), cello tape (optional)



## 2. Cortar/Cut

ES) Corta la goma vieja donde va a ir colocado el nuevo boton usando el escalpelo.

EN) Cut the old rubber where the new button will be placed using the scalpel.



### 3. Pegar/Glue

ES) Aplica pegamento sobre el GPS por los bordes y el canto del agujero. Aunque es recomendable usar el pegamento para mejorar la estanqueidad, es opcional, ya que el boton se sujeratara por si mismo.

EN) Apply the glue to the GPS and over the edge of the hole. Is recomendable to use glue, but it's optional because the button will hold itself into place.



#### 4. Presionar/Apply pressure

ES) Coloca el nuevo boton. Al ser flexible no te costara trabajo.

EN) Place the new button in the GPS. Because is flexible it will be easy to insert.



## **5. Dejar secar/ Let it dry**

ES) Dejar secar durante 24h

EN) Let it dry for 24 hours.

## **6. Elimina el sobrante de pegamento/Remove the excess of glue**

ES) Despues de 24h, elimina el sobrante de pegamento con una servilleta empapada en alcohol.

EN) After 24 hours, remove the excess glue with a tissue soaked in alcohol.